


施工・ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。

水圧計の取付方法


取付けの際、水圧計のケースを持って回転させると、負荷がかかり、変形、故障の原因となります。必ず、工具を使って、ネジの四角部を回転させながら取付けてください。（本体貼付の注意シール参照）

切替コックレバーの操作

水圧を測定する場合はレバーを浄水側にしてご使用ください。



向かって右側に水圧計がある場合
レバーを奥に回す



向かって左側に水圧計がある場合
レバーを手前に回す

使用可能温度・使用可能水圧

使用可能温度60℃ 使用可能水圧0.75MPa

振動について

水圧計の取付後、振動が生じる場所での使用は避けてください。
測定値の誤差が大きくなり、故障の原因となります。

圧力変動について

圧力が急激に変化する場合での使用はグリセリン入りの水圧計を別途、お求めください。

△ 注意

- 水圧を測定する際、蛇口のハンドルやバルブの開閉は、ゆっくりおこなってください。
- 測定中にコックや接続する部品などから水漏れした場合は、取付方法を確認していただくか、使用を控えてください。（器具の故障・漏水の原因となります。）
- 測定終了後は、レバーを必ず「原水」側にして蛇口等の止水をおこなってください。
- 水圧計は、精密器ですので、衝撃、振動、落下、水滴の付着などから、故障の原因となり、正確な値を表示しなくなることがありますので、取扱いや保管には十分注意してください。
- 本製品は水圧を目安で測定するため、上水道以外には使用しないでください。
万一、故障と判断された場合でも水圧計やコックの修理、分解はしないでください。
故障原因が不明確になり、対応できない場合があります。

切替コックをパイプ、または水栓の吐水口に取付けます。

丸形タイプ 	1 パイプに取付ナットを通し、リングを傾けて押し込む。 	2 本体をセットして、取付ナットをしっかり締め付ける。
泡沫器タイプ (外ネジ) 	1 パイプに取付ナットを通し、泡沫アダプターを取付ける。 	2 本体をセットして、取付ナットをしっかり締め付ける。
その他 	1 アダプター 	2 パイプに押しあてながらビスを均等に締め付けます。

水圧計を切替コックに取付けます。

1 水圧計にシールテープを巻き付けます。 	2 ニップルを市販の工具を使用して増締めしてください。 	3 水圧計を持って回転させる締め付けは故障の原因になります。ネジの四角部を市販の工具を使用して取付けてください。
---------------------------------	--	---